


TORQUE 10 Software


Incluso nella fornitura del torsionmetro TS

- Nuova veste grafica, semplice, intuitiva, efficace nella gestione
- Configurazione di comunicazione con torsionmetro TS Series via USB
- Visualizzazione temporale di Coppia, Rpm, Potenza, Angolo
- Visualizzazione con grafici multi-asse
- Acquisizione e filtraggio di Coppia, Rpm, Potenza, Angolo
- Gestione USB e LAN per visualizzatore 3411


Setup



Display



Test



Data

Setup	Display	TEST	Data	Graph
Speed [RPM]	Torque [N.m]	Power [W]	Angle [°]	Time [s]
0	-0,002	0	338	0
0	-0,002	0	338	0,101
0	-0,002	0	338	0,205
0	-0,002	0	338	0,3
0	-0,002	0	338	0,403
0	-0,002	0	338	0,502
0	-0,002	0	338	0,601
0	-0,002	0	338	0,705
0	-0,002	0	338	0,801
0	-0,002	0	338	0,904
0	-0,002	0	338	1,003
0	-0,002	0	338	1,102
0	-0,002	0	338	1,204
0	-0,002	0	338	1,302
0	-0,002	0	338	1,402
0	-0,002	0	338	1,502
1	-0,002	0	337,75	1,603
10,7	-0,002	0	326,75	1,704
10,7	-0,002	0	317	1,8
18	-0,002	0	306	1,904
18,2	-0,002	0	295,5	2,001
29,7	-0,002	0	277,5	2,101
39,7	-0,002	0	257	2,202
42,4	-0,002	0	234,75	2,301
34,7	-0,002	0	213,75	2,404
30	-0,002	0	199	2,501
22,8	-0,001	0,001	186	2,604
43,6	-0,001	0,001	159,5	2,701
56,3	-0,002	0,004	125	2,801
45,6	-0,002	0,004	96,25	2,901
35,2	-0,002	0,004	74,25	3,001
43	-0,002	0,004	47,75	3,102
39,7	-0,002	0,004	23,75	3,202
39,9	-0,001	0,004	0,25	3,303

Graph

